




1. Przewody na zewnątrz budynków izolować termicznie (10cm wełny mineralnej i płaszczem ochronnym).
2. Filtry ustawiać na 20cm fundamentach betonowych.
3. Wykonać pomosty pod instalację nad przełiciami wg projektu konstrukcyjnego.



OCIEKI Z MIASTA



RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:
01.10.2007

[illegible]