



8	Przejście szczelne dla rur $\varnothing 200$ PVC	1
7	Podpora stalowa z kotwami mocującymi	1
6	Zasuwa kołnierkowa z płytą odcinającą DN200, PN10	1
5	Kołnierz specjalny do rur PVC DN200, żeliwo; PN10	2
4	Krata pomastowa 60cm x 40 cm w ramie z kątownika, st. oc.	1
3	Stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej	8
2	Właz żeliwny klasy C, $\varnothing 60$ cm, z zamkiem	1
1	Studzienka DN=1.20m z prefabrykatów żelbetowych B40	1
L.p.	Nazwa	szt.

Betonowe elementy studzienki zaizolować bitizolem 2xR+P